



FACTORY MAINTENANCE QUICKSTART GUIDE

SERVICE A / 0

- 更換發動機機油和過濾器
- 執行4點安全檢查
- 檢查所有液位
- 調整輪胎壓力
- 洗車和吸塵



交替式養護方案 -
以方案A為先, 其次實施
方案B, 再次方案A, 並依
照養護計劃依次交替。

SERVICE B / 9

- 更換發動機機油和過濾器
- 維護前後製動器
- 檢查駐車制動器調技
- 四輪換位, 檢查磨損情況並調整壓力
- 檢查拉桿端部, 轉向器箱
- 檢查懸架部件
- 檢查傳動軸護套
- 檢查制動軟管和管路 (包括ABS)
- 檢查所有液位和液體狀況
- 檢查排氣系統
- 檢查燃油管路和連接
- 執行4點安全檢查
- 洗車和吸塵

SUB-ITEMS

Sub-Item #1

每8 - 12K

- 四輪換位, 檢查磨損情況
並調整壓力

Sub-Item #2

每 40 - 49K

- 更換透氣元件
- 更換灰塵和花粉過濾器
- 檢查並調整傳動皮帶

Sub-Item #3

每 40-60K

- 更換自動變速箱油
- 更換分動箱液 (4WD卡車)

Sub-Item #4

V6: 每 168K or 7 years

V4: 每 176K or 7 years

- 更換火花塞
- 更換正時皮帶5j4
- 檢查水泵 (V6 only)
- 檢查氣門間隙
- 檢查制動軟管廣告線 (包括ABS/
VSA)
- 檢查所有液體的液位和狀況
- 檢查排氣系統
- 檢查燃油管路和連接

Sub-Item #5

首次在10年, 之后5年

- 更換發動機冷卻液

Sub-Item #6

首次在12K, 然後 24K, 之后每 24k

- 更換後部差動液 (4WD/AWD卡車, S2000)

Sub-Item #7

每 3年

- 更換制動液



HONDA
GENUINE PARTS &
SERVICE

Destination
BURNABY HONDA